



UMLUFTENTKEIMUNGSGERÄT

E2000-SERIE

Das Umluftentkeimungsgerät der Serie E2000 wurde speziell für die Entkeimung von Räumen entwickelt, in denen sich Personen aufhalten. Es sorgt für effiziente Entkeimung von Raumluft in vielen Einsatzbereichen und ist für Mitarbeiter absolut unbedenklich aufgrund der kompletten Abschirmung. Diese Geräte werden in Räumen eingesetzt, in denen schwierige Umgebungsbedingungen oder sehr hohe Kontaminationen stattfinden.



Aufbau

Hochwertiger rostfreier, säure- und basenbeständiger Edelstahl und eine sehr hohe Oberflächengüte genügen auch den höchsten Ansprüchen an Hygiene. Die besonders laufruhigen Ventilatoren verursachen keine Luftgeräusche und auch keinen störenden Luftzug für die Mitarbeiter. Die Vorschaltel Elektronik ist wassergeschützt im Gehäuse integriert. 16.000 Stunden Lebensdauer sind gleichbedeutend mit einer konstant hohen Entkeimungsleistung.

Der Austausch der UV-C-Strahler ist einfach über die Schraubfassung möglich – ohne zusätzlichen Aufwand oder Kosten. Das macht die Geräte von STERILSYSTEMS so wirtschaftlich. Auf Wunsch sind alle UV-C-Strahler mit einem Splitterschutz lieferbar. Das Gerät wird bereits steckerfertig geliefert und die Montage erfolgt durch einfaches Abhängen an der Decke.

Technische Daten

Type	E2000-2	E2000-4	E2000-6
Abmessungen	L 490 × H 107 × T 44 mm	L 900 × H 107 × T 44 mm	L 1290 × H 107 × T 44 mm
Material Gehäuse	Edelstahl V4A		
Strahler	2 × UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency	4 × UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency	6 × UV-C-Strahler ST1 16.000h high efficiency
Leistung	80 W	160 W	240 W
Spannung	230 V ± 10% 50..60 Hz		
Anschluss	Eur Stecker		
Gewicht	16,2 kg	16,7 kg	17,2 kg
Prüfzeichen	CE		