



MESSERENTKEIMUNGSSCHRANK

MES10

Anwendung

Speziell für die UV-C Entkeimung von Messern und hygienischen Werkzeugen wurde dieses Gerät entwickelt. Es bewirkt die effiziente Entkeimung von Messeroberflächen in vielen Einsatzbereichen: im Verkaufsladen, in der Lebensmittelproduktion und in Labors. Für Mitarbeiter absolut unbedenklich aufgrund der völligen Abschirmung. Das Ergebnis: Eine sukzessive und gründliche Desinfektion der Messeroberflächen und Werkzeuge von unerwünschten Keimen, Viren, Hefen und Schimmelsporen mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,99%.

Nach dem Waschen der Messer, werden diese in die spezielle Aufnahme eingelegt. Die Zeitschaltuhr wird zwischen 0-120 min. eingestellt. Nach Ablauf von ca. 60-90 min. sind die Messer UV entkeimt.



Technische Daten

Type	MES10
Abmessung	B 600 × H 310 × T 125 mm
Material Gehäuse	Edelstahl
Strahler	UV-C-Strahler energiesparend
Leistung	15 W
Spannung	230 V ± 10% 50..60 Hz
Messerkapazität	10 Messer
Gewicht	5,3 kg
Prüfzeichen	CE

Aufbau

Hochwertiger rostfreier, Edelstahl und eine sehr hohe Oberflächengüte genügen auch den höchsten Ansprüchen an Hygiene.

Der UV-C Strahler und die Elektronik sind im Gehäuse integriert. Die außerordentlich hohe Lebensdauer der UV-C Lampen macht den Einsatz des MES UV-C SYSTEMS wirtschaftlich, ein UV Strahleraustausch ist völlig einfach und ohne zusätzliche Wartungskosten selbst durchzuführen.