



MESSERKORB-, SCHÜRZEN- UND HANDSCHUHDESINFEKTION

MS-SYSTEM

Das MS-System eignet sich hervorragend zur UV-C-Desinfektion von Messerkörben, Schürzen, Kleidung und Kettenhandschuhen. Das Gerät ist mit einer Desinfektionseinheit, Zeitschaltuhr und einer Ventilation ausgeführt. Das Gehäuse ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt.

Die Schränke können in verschiedenen Ausführungen geliefert werden – siehe dazu nachfolgende Tabelle. Die zu entkeimenden Gegenstände werden im Schrank platziert. Nach dem Schließen der Türe beginnt der Entkeimungsprozess und die voreingestellte Zeit läuft ab. Die unerwünschten Keime werden bis zu 99,99% abgetötet. Um Feuchtigkeit im Schrank zu verhindern, ist eine Abluftventilation integriert.



Technische Daten

Modell	MS55K4G4	MS55K8	MS100K10G10	MS100K20	MS100G16
Breite (A) mm	550	550	1000	1000	1000
Tiefe (B) mm	740	740	740	740	740
Tiefe mit offener Tür (D) mm	1190	1190	1190	1190	1190
Höhe (C) mm	2050	2050	2050	2050	2050
Absaugventilator (W)	9	9	15	15	15
UV-C-Strahler	1 × 69	1 × 69	2 × 69	2 × 69	2 × 69
Belastbarkeit des Messerhalters	4/6	8/12	10/15	20/30	-
Eihänger	4	-	10	-	16
Zeituhr (min)	0 - 180	0 - 180	0 - 180	0 - 180	0 - 180
Netzversorgung	230 V ± 10% 50..60 Hz				
elektr. Leistung (W)	95	95	165	165	165
Gewicht (kg)	83	93	129	140	137
Kennzeichnung	CE				